E-mail: distributor@hyggeraquarium.com Website: www.hyggeraquarium.com

hygger®

English ---------- Page 1-7

Deutsch ---------- Seite 8-14


Français ---------- Page 15-21

Español ---------- Página 22-28

Italiano ---------- Pagina 29-35

HG325 USER MANUAL

hygger Mini Pro Aquarium Plant Light



The hygger Mini Pro Aquarium Plant Light is a high-performance lighting solution engineered to support a diverse range of aquatic flora. From beginner-friendly low-light species like Java Fern to more demanding red plants, stem plants, and carpeting varieties, this light provides the precise spectrum needed for lush, vibrant growth.

Please read this manual thoroughly before installation and follow all instructions carefully to ensure optimal performance and safety.

1. PRODUCT FEATURES

● **High-Penetration Optics:** The 90° crystal COB lens delivers a concentrated beam that penetrates deep into the water column, enhancing plant vibrancy and accelerating growth.

● **Full Spectrum Output:** Optimized spectrum coverage supports both lush plant photosynthesis and the long-term health of your fish.

● **Variable Intensity Control:** Easily adjust brightness via the one-touch button, featuring 5 preset levels: 100% (ON), 80%, 60%, 40%, and 20%.


● One-touch Activation for 24/7 Mode.

● **Versatile Application:** Specifically engineered for planted aquariums and all freshwater environments.

2. PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	HG325-30W
Power	30W
Voltage/ Frequency	Input: AC 100-240V 50/60Hz Output: DC 12V /3A
Light Head Diameter (Dia xH)	3.7"x1.6" (9.3 cm x4 cm) (Excluding Gooseneck Height)
LED Configuration	Mode 1: 30 White / 3 Green / 3 Blue Mode 2: 36 White Mode 3: 6 White / 3 Green / 3 Blue
Dominant Wavelength (λd)	467.1 nm
Peak Wavelength (λp)	631 nm
Luminous Flux	1227.1 lm
CRI	≥ 92
Suitable Aquarium Size	2~10 Gal (25-30 cm)
Power Cord	5.0 ft +2.2 ft (1.5 m+0.7 m)

Controller Operations



Timer Settings (Lighting Duration): 6H, 8H,10H


- Light On/Off： Briefly press to turn the light on, press and long press to turn the light off.
- Each press cycles through 3 lighting modes: Full-spectrum Planted Mode→Fish Tank Mode→ Moonlight Mode

Brightness Indicators

Adjustment Button


24/7 Mode: Press to select the current local time from 6 preset intervals: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00, or 20:00.
- Once the local time is set, the light will begin its automated 24-hour cycle. The cycle will restart automatically at 8:00 AM the following day.
- While in 24/7 mode, press the 24/7 button repeatedly until the last indicator turns off. Then the light will exit 24/7 mode and switch to the lighting parameters set under MODE.


Brightness & Lighting Duration Chart in 24/7 Mode




3. INSTALLATION

(1) Carefully remove the light and power adapter from the packaging.







(2) Connect the extension cord to the power adapter plug.




(3) Loosen the mounting knob on the light and then attach the light securely to the aquarium.





(4) Plug the adapter into a power outlet.

4. PRODUCT OVERVIEW



5. WARNING

To avoid possible electrical shock, do not immerse the switch in water. If the switch falls into the water or otherwise becomes wet, do not touch it until you have unplugged it. Basic safety precautions should be observed including the following.

1.Read and follow this user manual strictly.

2.DANGER-To avoid possible electric shock, special care should be taken. For each of the following situations, do not attempt to repair yourself; return the light to an authorized service facility for service or discard the light.


A.If the light falls into the water, DO NOT touch it. First unplug it, then retrieve it. If electrical components of the light get wet, unplug it immediately.

B.Carefully examine the light after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not intended to be wet.

C.Do not operate the light if it has a damaged cord or plug, if it is malfunctioning or if it is dropped or damaged in any manner. The power cord of this light cannot be replaced, if the cord is damaged, the light should be discarded.

D.To avoid the possibility of the light plug getting wet, position the aquarium stand and tank to one side of a wall-mounted receptacle to prevent water from dripping onto the receptacle or plug. A “drip loop”, shown in the figure below, should be arranged by the user for each cord

connecting the light to the receptacle. The “drip loop” is the part of the cord below the level of the receptacle or the connector. If an extension cord is used, to prevent water from traveling along the cord and coming in contact with the receptacle. If the plug or receptacle does get wet, DO NOT unplug the cord. Disconnect the fuse to the circuit breaker that supplies power to the light. Then unplug and examine for the presence of water in the receptacle.



3.Close supervision is necessary when the light is used near children.

4.To avoid injury, do not touch moving or hot parts.

5.Make sure the light is securely installed before operating it.

6.Read and observe all the important notices on the light.

7.If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.

8.The light is intended FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

9. SAVE THIS USER MANUAL.

6. HYGGER LIMITED MANUFACTURER’S WARRANTY

We offer the end user of this product a manufacturer warranty of 3 (2) years from the date of sale if this product was purchased from a hygger®-authorised specialist dealer.

Retain receipt for any future warranty claim. Conditions apply. Products are guaranteed by hygger® Aquatic Supplies to the original purchaser against defective material and workmanship under normal use for a period up to 3 (2) years from the date of the original purchase through an Authorized Dealer. Refer to the User Manual included with your product for specific warranty details.

Products have no warranty if:

1.) The product has been serviced, modified or tampered with by anyone other than hygger® Aquatic Supplies.
2.) The product has been abused or damaged (including broken or cracked bulbs), and/ or.
3.) The product has been transported without proper packaging.
4.) The product was purchased from an Unauthorized Reseller.

WARRANTY LIABILITY DISCLAIMER

In no event will hygger® be liable for any consequential or incidental damages, including but not limited to, lost aquatic life, personal injury, property damage, equipment damage, lost profits, lost wages, lost savings, lost income, etc., arising out of the use of any hygger® products.

1.0. Terms and Conditions of Warranty.

1.1. hygger® warrants to the purchaser, for 3 (2) years from date of original purchase through an Authorized hygger® Reseller, free to repair or replace parts where fault is found due to defective materials or faulty workmanship and where goods do not operate in accordance with the instructions.

1.2. All claims for repair or replacement must be made at place of purchase.

1.3. Only the direct purchaser is entitled to warranty claims against us and these are not transferable without our consent.

1.4. The original and dated Proof of Purchase (receipt) must be supplied with all goods claims. Please also provide this Guarantee where possible.

1.5. Wear parts (e.g.: seals, suction devices, axes, pump wheels, light sources, pH electrodes, filter media, such as filter cartridges, as well as UVC burners), glass damage and the opening of the product, as well as structural changes or the use of non-hygger® original parts are excluded from the guarantee.

1.6. All goods subject to claim under Guarantee should be prepared for transportation in the original packaging or other comparable packaging which offers the same degree of protection and hygger® must incur no costs from the shipment.

1.7. Where claims on inspection reveal goods are in normal working order, hygger® will request reimbursement of all reasonable costs incurred.


1.8. Warranty claims do not exist in the case of only insignificant deviations from the agreed or customary condition or usability, e.g. insignificant deviations in colour, dimensions and/or quality or performance characteristics of the products.

1.9. Our warranty obligation extends only to the delivery of newly manufactured products. Unless otherwise agreed, used products are sold as seen, excluding any warranty.

For more warranty information, please see the hygger website.

7. DISPOSAL

Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. This product has to be disposed of at an authorized place for the recycling of electrical and electronic appliances rather than being disposed of together with the domestic waste. Collecting and recycling waste is a way of saving natural resources. So, please consult with your local seller to make sure the product is disposed of in an environmentally friendly way.



8. PACKING LIST

1x LED Light
1x Mounting Bracket
3x Plastic Mounting Screw
1x User Manual

9. CONTACT INFORMATION

Distributed by: Hygger Aquarium, Inc.
13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

E-mail: distributor@hyggeraquarium.com
Website: www.hyggeraquarium.com


Trademarks of Shenzhen Mago Trading Co., Ltd
Bantian Group Business Center, Longgang,
Shenzhen City, China
All Rights Reserved

Made in China

Have a question? We're here to help:
Mon-Fri: 9:00 am - 5:30 pm PST Sat-Sun: Closed

HG325 BEDIENUNGSANLEITUNG

hygger Mini Pro Aquarium Pflanzenlampe



Die hygger Mini Pro Aquarium Pflanzenlampe ist eine Hochleistungs-Beleuchtungslösung, die speziell für die Unterstützung einer Vielzahl von Wasserpflanzen entwickelt wurde. Von einsteigerfreundlichen Schwachlicht-Arten wie dem Javafarn bis hin zu anspruchsvolleren roten Pflanzen, Stängelpflanzen und Bodendeckern bietet diese Leuchte das präzise Spektrum, das für ein üppiges und kräftiges Wachstum erforderlich ist.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen genau, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

1. PRODUKTMERKMALE

● **Hochdurchdringende Optik:** Die 90°-Kristall-COB-Linse liefert einen konzentrierten Lichtstrahl, der tief in die Wassersäule eindringt, die Leuchtkraft der Pflanzen erhöht und das Wachstum beschleunigt.

● **Vollspektrum-Leistung:** Die optimierte Spektrum-Abdeckung unterstützt sowohl die üppige Photosynthese der Pflanzen als auch die langfristige Gesundheit Ihrer Fische.

● **Variable Intensitätssteuerung:** Passen Sie die Helligkeit einfach über die One-Touch-Taste an; mit 5 voreingestellten Stufen: 100 % (EIN), 80 %, 60 %, 40 % und 20 %.


● Ein-Tasten-Aktivierung für den 24/7-Modus.

● **Vielseitige Anwendung:** Speziell entwickelt für bepflanzte Aquarien und alle Süßwasse-rumgebungen.

2. PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	HG325-30W
Leistung	30W
Spannung/ Frequenz	Eingangsspannung: AC 100-240V 50/60Hz Ausgangsspannung: DC 12V /3A
Lampenkopf-Durchmesser (Durchm. x H)	3,7"x1,6" (9,3 cm x4 cm) (Ohne Schwanenhals-Höhe)
LED-Konfiguration	Modus 1: 30 Weiß / 3 Grün / 3 Blau Modus 2: 36 Weiß Modus 3: 6 Weiß / 3 Grün / 3 Blau
Dominante Wellenlänge (λd)	467,1 nm
Spitzenwellenlänge (λp)	631 nm
Lichtstrom	1227,1 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 92
Geeignete Aquariumgröße	2~10 Gal (25-30 cm)
Netzkabel	5 Fuß +2,2 Fuß（1,5 m+0,7 m）

Bedienung Des Steuergeräts



Timer-Einstellungen (Beleuchtungsdauer): 6Std, 8Std, 10Std


- Licht Ein/Aus: Kurz drücken zum Einschalten, gedrückt halten zum Ausschalten.
- Jeder Tastendruck schaltet durch 3 Beleuchtungsmodi: Vollspektrum-Pflanzenmodus → Fischtank-Modus → Mondlicht-Modus

Helligkeitsanzeigen

Einstelltaste Taste


24/7-Modus: Drücken Sie die Taste, um die aktuelle Ortszeit aus 6 voreingestellten Intervallen auszuwählen: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00 oder 20:00.
- Sobald die Ortszeit eingestellt ist, beginnt die Lampe ihren automatischen 24-Stunden-Zyklus. Der Zyklus startet am nächsten Tag automatisch um 8:00 Uhr morgens neu.
- Drücken Sie im 24/7-Modus die 24/7-Taste wiederholt, bis die letzte Anzeige erlischt. Die Leuchte verlässt dann den 24/7-Modus und wechselt zu den unter MODE eingestellten Beleuchtungsparametern.


Diagramm für Helligkeit & Beleuchtungsdauer im 24/7-Modus




3. INSTALLATION

(1) Nehmen Sie die Leuchte und das Netzteil vorsichtig aus der Verpackung.







(2) Verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem Stecker des Netzteils.




(3) Lösen Sie den Befestigungsknopf an der Leuchte und bringen Sie die Leuchte sicher am Aquarium an.





(4) Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

4. PRODUKTÜBERSICHT



5. WARNUNG

Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie die Luftpumpe nicht ins Wasser ein. Falls sie ins Wasser fällt oder anderweitig nass wird, berühren Sie sie nicht, ehe Sie sie vom Stromnetz getrennt haben. Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise.

1.Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung genau.


2.GEFAHR- Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, sollten Sie beim Umgang mit elektrischem Aquarienzubehör besondere Vorsicht walten lassen. Wenn folgende Szenarien eintreten, versuchen Sie den gerät niemals selbst zu reparieren, sondern bringen Sie ihn zu einer autorisierten Fachwerkstatt zur Reparatur oder entsorgen Sie ihn.

A. Wenn die Leuchte ins Wasser fällt, berühren Sie sie NICHT. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker und bergen Sie sie dann. Wenn elektrische Komponenten der Leuchte nass werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

B.Überprüfen Sie die Beleuchtung sorgfältig nach dem Aufbau. Wenn sich Wasser auf Teilen befindet, die nicht nass sein sollen, dürfen Sie sie nicht in Betrieb nehmen.

C.Betreiben Sie die Beleuchtung nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn sie eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder sonstwie beschädigt wurde. Das Kabel an dieser Beleuchtung kann nicht ersetzt werden; bei Beschädigung muss die Beleuchtung entsorgt werden.

D.Um die Möglichkeit einer elektrischen Gefährdung zu vermeiden, sollten Aquarium seitlich von der Steckdose aufgestellt werden, nicht davor. Das Kabel wird als Tropfschlaufe geführt (siehe Abbildung), damit eventuell herabrinnendes Wasser sich an der tiefsten Stelle sammelt und abtropft. So kann es nicht in die Steckdose gelangen. Dabei muss die Tropfschlaufe tiefer liegen als die Verbindung von Stecker und Steckdose. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, bauen Sie die Verbindung so auf, dass auch hier kein Wasser in die Steckdose gelangen kann. Falls doch einmal Wasser in die Steckdose gelangt sein könnte, berühren Sie den Stecker NICHT, sondern unterbrechen Sie den betroffenen Stromkreis am Sicherungskasten! Dann erst stecken Sie die Beleuchtung aus und untersuchen Sie die Steckdose auf Wasserkontakt.



3.Sind Kinder in der Nähe, solange die Beleuchtung betrieben wird, müssen Sie besondere Aufmerksamkeit walten lassen.

4.Um Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie keine sich bewegenden oder heißen Teile.

5.Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung vor Inbetriebnahme sicher installiert wurde.

6.Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise zur Beleuchtung.

7.Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss dieses eine entsprechende Zulassung haben. Ein Kabel, das für eine geringere Stromstärke (Ampere) oder Leistung (Watt) ausgelegt ist, als die Beleuchtung benötigt, kann sich überhitzen. Verlegen Sie das Kabel immer so, dass es keine Stolperfalle darstellt oder versehentlich aus der Steckdose gezogen wird. Die Steckdose muss von einem qualifizierten Elektriker eingebaut werden.

8.Die Beleuchtung ist NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH bestimmt.

9.SPEICHERE DIESE BENUTZERANLEITUNG.

6. HYGGER BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

Wir bieten dem Endverbraucher dieses Produktes eine Herstellergarantie von 3 (2) Jahren ab Verkaufsdatum, wenn dieses Produkt bei einem hygger®-autorisierten Fachhändler erworben wurde.

Bewahren Sie den Kaufbeleg für eventuelle spätere Garantieansprüche auf. Es gelten die Bedingungen. hygger® Aquatic Supplies gewährt dem Erstkäufer eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von bis zu 3 (2) Jahren ab

dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch einen autorisierten Fachhändler. Spezifische Einzelheiten zur Garantie finden Sie im Benutzerhandbuch, das Ihrem Produkt beiliegt.

Produkte haben keine Garantie, wenn:

1.) Das Produkt wurde von einer anderen Person als hygger® Aquatic Supplies gewartet, verändert oder manipuliert.
2.) Das Produkt wurde missbraucht oder beschädigt (einschließlich zerbrochener oder gesprungener Glühbirnen), und/oder.
3.) Das Produkt wurde ohne ordnungsgemäße Verpackung transportiert.
4.) Das Produkt wurde von einem nicht autorisierten Wiederverkäufer erworben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR GEWÄHRLEISTUNG

In keinem Fall haftet hygger® für Folgeschäden oder beiläufig entstandene Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von Wasserleben, Personenschäden, Sachschäden, Ausrüstungsschäden, entgangene Gewinne, entgangene Löhne, entgangene Einsparungen, entgangenes Einkommen usw., die sich aus der Verwendung von hygger® -Produkten ergeben.

1.0. Garantiebestimmungen und -bedingungen
1.1. hygger® garantiert dem Käufer für einen Zeitraum von 3 (2) Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch einen autorisierten hygger® -Händler, dass Teile kostenlos repariert oder ausgetauscht werden, wenn ein Fehler aufgrund von mangelhaften Materialien oder fehlerhafter Verarbeitung festgestellt wird und wenn die Waren nicht gemäß den Anweisungen funktionieren.
1.2. Alle Ansprüche auf Reparatur oder Ersatz müssen am Ort des Kaufs geltend gemacht werden.
1.3. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind ohne unsere Zustimmung nicht abtretbar.
1.4. Bei allen Warenreklamationen muss der datierte Original-Kaufbeleg vorgelegt werden. Bitte legen Sie nach Möglichkeit auch diese Garantie vor.
1.5. Verschleißteile (z.B.: Dichtungen, Ansaugvorrichtungen, Achsen, Pumpenräder, Lichtquellen, pH-Elektroden, Filtermedien, wie z.B. Filterpatronen, sowie UVC-Brenner), Glasschäden und das Öffnen des Produktes, sowie bauliche Veränderungen oder die Verwendung von Nicht-hygger®-Originalteilen sind von der Garantie ausgeschlossen.
1.6. Alle Waren, für die ein Garantieanspruch besteht, müssen in der Originalverpackung oder einer anderen vergleichbaren Verpackung, die den gleichen Schutz bietet, für den Transport vorbereitet werden, wobei der hygger® keine Kosten für den Versand entstehen dürfen.

1.7. Wird bei der Überprüfung der Ware festgestellt, dass sie sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, wird hygger® die Erstattung aller angemessenen Kosten verlangen.

1.8. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit oder Brauchbarkeit, z.B. bei unerheblicher Abweichung von Farbe, Abmessungen und/oder Qualitäts- oder Leistungsmerkmalen der Produkte.

1.9. Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich nur auf die Lieferung von neu hergestellten Produkten. Soweit nicht anders vereinbart, werden gebrauchte Produkte wie gesehen unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft.

Weitere Informationen zur Garantie finden Sie auf der hygger-Website.

7. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Restmüll, sondern in der vorgesehenen Entsorgungseinrichtung. Es darf nicht in den Hausmüll gegeben werden, sondern muss als Elektroschrott recycled oder entsorgt werden. Durch Recycling schonen Sie die natürlichen Ressourcen und stellen sicher, dass das Produkt umweltfreundlich und gesundheitsschonend entsorgt wird. Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkäufer vor Ort und stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltfreundlich entsorgt wird.



8. VERPACKUNGSLISTE

1x LED-Leuchte
1x Befestigungshalterung
3x Kunststoff-Befestigungsschrauben
1x Bedienungsanleitung

9. KONTAKT

Vertrieb durch: Hygger Aquarium, Inc.
13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

E-mail: distributor@hyggeraquarium.com
Website: www.hyggeraquarium.com


Markenzeichen der Shenzhen Mago Trading Co., Ltd
Bantian Group Business Center, Longgang,
Shenzhen City, China
Alle Rechte vorbehalten

Hergestellt in China

Haben Sie eine Frage? Wir sind für Sie da:
Mo-Fr: 9:00 - 17:30 Uhr PST Sa-So: Geschlossen

HG325 MANUEL DE L'UTILISATEUR

hygger Mini Pro Lampe pour plantes d'aquarium



La lampe pour plantes d’aquarium hygger Mini Pro est une solution d’éclairage haute performance conçue pour favoriser la croissance d’une grande variété de flores aquatiques. Des espèces peu exigeantes comme la fougère de Java aux plantes rouges, plantes à tiges et variétés tapissantes plus délicates, cet éclairage fournit le spectre précis nécessaire à une croissance luxuriante et éclatante.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et suivre scrupuleusement toutes les instructions afin de garantir des performances et une sécurité optimales.

1. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

● **Optique à haute pénétration :** La lentille COB en cristal à 90° délivre un faisceau concentré qui pénètre profondément dans la colonne d'eau, sublimant l'éclat des plantes et accélérant leur croissance.

● **Sortie à spectre complet :** La couverture spectrale optimisée favorise la photosynthèse luxuriante des plantes tout en préservant la santé à long terme de vos poissons.

● **Contrôle de l'intensité variable :** Réglez facilement la luminosité via le bouton tactile, avec 5 niveaux prédéfinis : 100 % (ON), 80 %, 60 %, 40 % et 20 %.


● Activation en une seule touche pour le mode 24/7.

● **Application polyvalente :** Spécialement conçu pour les aquariums plantés et tous les environnements d'eau douce.

2. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	HG325-30W
Puissance	30W
Tension/ Fréquence	Tension d'entrée : AC 100-240V 50/60Hz Tension de sortie : DC 12V /3A
Diamètre de la tête de lampe (Dia x H)	3,7"x1,6" (9,3 cm x4 cm) (Hors hauteur du col de cygne)
Configuration des LED	Mode 1: 30 Blanc / 3 Vert / 3 Bleu Mode 2: 36 Blanc Mode 3: 6 Blanc / 3 Vert / 3 Bleu
Longueur d'onde dominante (λd)	467,1 nm
Longueur d'onde de crête (λp)	631 nm
Flux lumineux	1227,1 lm
IRC (Indice de rendu des couleurs)	≥ 92
Taille d'aquarium adaptée	2~10 Gal (25-30 cm)
Cordon d'alimentation	5 pieds +2,2 pieds（1,5 m+0,7 m）

Fonctionnement Du Contrôleur



Paramètres de la minuterie (durée d'éclairage) : 6H, 8H, 10H


- Allumage/Extinction : Appuyez brièvement pour allumer la lumière, maintenez enfoncé pour l'éteindre.
- Changement de mode : Chaque pression fait défiler 3 modes d'éclairage : Mode plantes à spectre complet → Mode aquarium à poissons → Mode clair de lune

Indicateurs de luminosité

Bouton de réglage


Mode 24/7 : Appuyez pour sélectionner l'heure locale actuelle parmi 6 intervalles prédéfinis : 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00 ou 20:00.
- Une fois l'heure locale réglée, la lampe commence son cycle automatique de 24 heures. Le cycle redémarrera automatiquement à 8h00 le lendemain.
- En mode 24/7, appuyez plusieurs fois sur le bouton 24/7 jusqu'à ce que le dernier indicateur s'éteigne. Le luminaire quittera alors le mode 24/7 et passera aux paramètres d'éclairage définis sous MODE.


Tableau de luminosité et de durée d'éclairage en mode 24/7




3. INSTALLATION

(1) Retirez délicatement la lampe et l'adaptateur secteur de l'emballage.







(2) Connectez la rallonge à la fiche de l'adaptateur secteur.




(3) Desserrez le bouton de montage de la lampe, puis fixez solidement la lampe à l'aquarium.





(4) Branchez l'adaptateur sur une prise de courant.

4. PRÉSENTATION DU PRODUIT



5. AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez pas la lumière dans l'eau. Si la lumière tombe dans l'eau ou est mouillée, ne la touchez pas avant de l'avoir débranchée. Les précautions de sécurité de base qui doivent être respectées sont les suivantes.

1.Lisez et suivez strictement ce manuel d'utilisation.

2.DANGER- Pour éviter un éventuel choc électrique, des précautions particulières doivent être prises, car l'eau est utilisée dans l'utilisation de l'équipement d'aquarium. Pour chacune des situations suivantes, veuillez ne pas essayer de réparer vous-même. Au lieu de cela, renvoyez la lumière à un centre de service agréé pour la maintenance ou jetez-la.

A. Si la lampe tombe dans l'eau, NE LA TOUCHEZ PAS. Débranchez-la d'abord, puis récupérez-la. Si les composants électriques de la lampe sont mouillés, débranchez-la immédiatement.


B.Veuillez examiner soigneusement la lumière après l'installation. Elle ne doit pas être branchée s'il y a de l'eau sur des pièces qui ne sont pas destinées à être mouillées.

C.Veuillez ne pas utiliser pas la lumière si le cordon ou la prise est endommagé(e), si il fonctionne mal, si il est tombé ou si il est endommagé de quelque manière que ce soit. Le cordon d'alimentation de cette lumière ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, la lumière doit être jetée.

D.Pour éviter que la fiche de la lampe ne soit mouillée, placez l'aquarium et son support d'un

côté d'une prise murale pour empêcher l'eau de s'égoutter sur la prise ou la fiche. Une "boucle d'égouttement", illustrée dans la figure ci-dessous, doit être disposée par l'utilisateur pour chaque cordon, qui relie la lumière à la prise. Si une rallonge est
utilisée, la « boucle d'égouttement » est la partie du cordon sous le niveau de la prise ou du connecteur qui empêche l'eau de circuler le long du cordon et d'entrer en contact avec la prise. Si la fiche ou la prise est mouillée, NE PAS débrancher le cordon. Débranchez le fusible du disjoncteur qui alimente la lumière. Ensuite, débranchez et vérifiez la présence d'eau dans la prise.

CORDON D'ALIMENTATION



BOUCLE D'ÉGOUTTEMENT

3.Une surveillance rigoureuse est nécessaire lorsque la lumière est utilisée à proximité d'enfants.

4.Pour éviter les blessures, ne touchez pas les pièces mobiles ou chaudes.

5.Il faut vous assurer que la lumière est solidement installée avant de la faire fonctionner.

6.Lisez et respectez tous les avis importants figurant sur la lumière.

7.Si une rallonge est nécessaire, un cordon avec une valeur nominale appropriée doit être utilisé, comme les ampères ou les watts nominaux. Un cordon conçu pour moins d'ampères ou de watts que la valeur nominale de l'appareil peut surchauffer. Des précautions doivent être prises pour disposer le cordon de manière à ce qu'il ne bouge pas ou s’enlever.

8.La lumière est destinée à un usage domestique UNIQUEMENT.

9.ENREGISTRER CE MANUEL D'UTILISATION.

7. HYGGER GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Nous offrons à l'utilisateur final de ce produit une garantie du fabricant de 3 (2) ans à compter de la date de vente si ce produit a été acheté auprès d'un revendeur spécialisé agréé par l'hygger®.

Conservez le reçu pour toute demande de garantie ultérieure. Les conditions s'appliquent. Les produits sont garantis par hygger® Aquatic Supplies à l'acheteur d'origine contre tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période allant jusqu'à 3 (2) ans à compter de la date de l'achat d'origine auprès d'un revendeur agréé. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre produit pour plus de détails sur la garantie.

Les produits ne sont pas garantis si:

1.) Le produit a été entretenu, modifié ou altéré par une personne autre que hygger® Aquatic Supplies.
2.) Le produit a été abusé ou endommagé (y compris les ampoules cassées ou fissurées), et/ou.
3.) Le produit a été transporté sans emballage approprié.
4.) Le produit a été acheté auprès d'un revendeur non autorisé.

GARANTIE RESPONSABILITÉ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Le hygger® ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects ou accessoires, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de vie aquatique, les blessures corporelles, les dommages matériels, les dommages à l'équipement, le manque à gagner, la perte de salaire, la perte d'économies, la perte de revenu, etc. découlant de l'utilisation des produits du hygger® .

1.0. Modalités et conditions de la garantie.
1.1. L'hygger® garantit à l'acheteur, pendant 3 (2) ans à compter de la date d'achat initial par l'intermédiaire d'un revendeur agréé de l'hygger®, la réparation ou le remplacement gratuit des pièces en cas de défaillance due à des matériaux défectueux ou à des défauts de fabrication et lorsque les produits ne fonctionnent pas conformément aux instructions.
1.2. Toute demande de réparation ou de remplacement doit être faite sur le lieu d'achat.
1.3. Seul l'acheteur direct est habilité à faire valoir des droits de garantie à notre encontre et ceux-ci ne sont pas transférables sans notre accord.
1.4. La preuve d'achat originale et datée (reçu) doit être fournie avec toutes les réclamations de marchandises. Dans la mesure du possible, veuillez également fournir cette garantie.
1.5. Les pièces d'usure (par exemple: joints, dispositifs d'aspiration, axes, roues de pompe, sources lumineuses, électrodes pH, médias filtrants, tels que les cartouches filtrantes, ainsi que les brûleurs UVC), les dommages causés par le verre et l'ouverture du produit, ainsi que les modifications structurelles ou l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine hygger® sont exclues de la garantie.
1.6. Toutes les marchandises faisant l'objet d'une réclamation au titre de la garantie doivent être préparées pour le transport dans l'emballage d'origine ou dans un autre emballage comparable offrant le même degré de protection et hygger® ne doit supporter aucun coût lié à l'expédition.
1.7. Lorsque les réclamations après inspection révèlent que les marchandises sont en état de fonctionnement normal, le hygger® demandera le remboursement de tous les frais raisonnables encourus.
1.8. Il n'y a pas de droit à la garantie en cas d'écarts insignifiants par rapport à l'état ou à l'utilisation convenus ou habituels, par exemple en cas d'écarts insignifiants au niveau de la couleur, des dimensions et/ou de la qualité ou des caractéristiques de performance des produits.
1.9. Notre obligation de garantie ne s'applique qu'à la livraison de produits nouvellement fabriqués. Sauf accord contraire, les produits d'occasion sont vendus tels quels, sans aucune garantie.

Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter le site web d'hygger.

7. ÉLIMINATION



Il ne faut pas jeter ce produit avec les déchets municipaux qui ne sont pas triés. La collecte de ces déchets séparément est nécessaire pour un traitement spécial. Ce produit doit être mis au rebut dans un lieu autorisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques plutôt que d' être jeté avec les déchets domestiques. La collecte et le recyclage des déchets sont un moyen d' économiser les ressources naturelles. Veuillez donc consulter votre vendeur local pour vous assurer que le produit est éliminé dans le respect de l' environnement.

8. LISTE D' EMBALLAGE

1x Lampe LED
1x Support de montage
3x Vis de fixation en plastique
1x Manuel de l'utilisateur

9. INFORMATION DE CONTACT

Distribué par: Hygger Aquarium, Inc.
13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

E-mail: distributor@hyggeraquarium.com
Website: www.hyggeraquarium.com


Marques déposées de Shenzhen Mago Trading Co, Ltd
Bantian Group Business Center, Longgang,
Shenzhen City, Chine
Tous droits réservés

Fabriqué en Chine

Vous avez une question? Nous sommes là pour vous aider:
Lun-Ven: 9:00 - 17:30 PST Sam-Dim: Fermé

HG325 MANUAL DE USUARIO

hygger Mini Pro Luz para plantas de acuario



La luz para plantas de acuario hygger Mini Pro es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para sustentar una amplia gama de flora acuática. Desde especies de poca luz ideales para principiantes, como el helecho de Java, hasta plantas rojas más exigentes, plantas de tallo y variedades tapizantes, esta luz proporciona el espectro preciso necesario para un crecimiento exuberante y vibrante.

Lea atentamente este manual antes de la instalación y siga todas las instrucciones con cuidado para garantizar un rendimiento y una seguridad óptimos.

1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

● **Óptica de alta penetración:** La lente COB de cristal de 90° ofrece un haz concentrado que penetra profundamente en la columna de agua, realzando la vitalidad de las plantas y acelerando su crecimiento.

● **Salida de espectro completo:** La cobertura de espectro optimizada favorece tanto la fotosíntesis exuberante de las plantas como la salud a largo plazo de sus peces.

● **Control de intensidad variable:** Ajuste fácilmente el brillo mediante el botón táctil, con 5 niveles preestablecidos: 100 % (encendido), 80 %, 60 %, 40 % y 20 %.


● Activación con un solo toque para el modo 24/7.

● **Aplicación versátil:** Diseñado específicamente para acuarios plantados y todos los entornos de agua dulce.

2. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	HG325-30W
Potencia	30W
Voltaje/ Frecuencia	Tensión de entrada: AC 100-240V 50/60Hz Tensión de salida: DC 12V /3A
Diámetro del cabezal de la lámpara (Diám. x Al.)	3,7"x1,6" (9,3 cm x4 cm) (Excluyendo la altura del cuello de cisne)
Configuración de LED	Modo 1: 30 Blanco/ 3 Verde/ 3 Azul Modo 2: 36 Blanco Modo 3: 6 Blanco/ 3 Verde/ 3 Azul
Longitud de onda dominante (λd)	467,1 nm
Longitud de onda de pico (λp)	631 nm
Flujo luminoso	1227,1 lm
CRI (Índice de reproducción cromática)	≥ 92
Tamaño de acuario adecuado	2~10 Gal (25-30 cm)
Cable de alimentación	5 pies +2,2 pies (1,5 m+0,7 m)

Funcionamiento Del Controlador



Ajustes del temporizador (duración de la iluminación): 6H, 8H, 10H


- Encendido/Apagado: Presione brevemente para encender la luz, mantenga presionado para apagarla.
- Cada pulsación alterna entre 3 modos de iluminación: Modo de plantas de espectro completo → Modo de pecera → Modo de luz de luna

Indicadores de brillo

Botón de ajuste


Modo 24/7: Presione para seleccionar la hora local actual entre 6 intervalos preestablecidos: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00 o 20:00.
- Una vez configurada la hora local, la luz comenzará su ciclo automático de 24 horas. El ciclo se reiniciará automáticamente a las 8:00 AM del día siguiente.
- En el modo 24/7, pulse repetidamente el botón 24/7 hasta que el último indicador se apague. A continuación, la luz saldrá del modo 24/7 y cambiará a los parámetros de iluminación configurados en MODE.


Gráfico de brillo y duración de la iluminación en modo 24/7




3. INSTALACIÓN

(1) Retire con cuidado la luz y el adaptador de corriente del embalaje.







(2) Conecte el cable de extensión al enchufe del adaptador de corriente.




(3) Afloje la perilla de montaje de la luz y, a continuación, fije la luz de forma segura al acuario.





(4) Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



5. ADVERTENCIA

Para evitar una posible descarga eléctrica, no sumerja la luz en el agua. Si la luz cae al agua o se moja, no la toque hasta que la haya desenchufado de la red. Las precauciones básicas de seguridad que se deben mantener son.

1.Lea y siga las instrucciones de este manual de usuario con atención.

2.PELIGRO- Para evitar una posible descarga eléctrica, se debe tener cuidado especial ya que se usa agua en los equipos para acuarios. Para cada de las siguientes situaciones, no intente reparar la luz usted mismo/a. En lugar de eso, devuelva la luz a un servicio técnico autorizado para su mantenimiento o descártela.

A. Si la luz cae al agua, NO la toque. Primero desenchúfela y luego recupérela. Si los componentes eléctricos de la luz se mojan, desenchúfela inmediatamente.


B.Examine la luz con cuidado después de su instalación. No se debe enchufar si hay agua en piezas que no están diseñadas a ser mojadas.

C.No opera la luz si tiene un cable o enchufe dañados, si no funciona bien, si se ha dejado caer al suelo o ha sido dañado de alguna manera. El cable eléctrico de esta luz no puede ser sustituido. Si se daña el cable, la luz debe descartarse.

D.Para evitar la posibilidad de que el enchufe de la luz se moje, coloque el acuario y su base a un lado de una toma de electricidad en la pared para impedir que el agua gotée en el enchufe o la toma de electricidad. Se debe crear un “bucle de goteo”, como se muestra en la ilustración

abajo, para cada cable que conecte a la luz a la toma de corriente. Si se usa un cable de extensión, el “bucle de goteo” es la parte del cable que cae por debajo del nivel de la salida de la corriente o el conector que impide que el agua recorra el cable y entre en contacto con la toma de luz. Si el enchufe o la toma de luz se mojan: NO desenchufe el cable. Desconecte el fusible del circuito eléctrico que suministra energía a la luz. Luego desenchufe el cable de la luz y examine si hay agua en la toma de corriente.

CABLE DE ALIMENTACIÓN



BUCLE DE GOTEO

3.Se debe supervisar cuando la luz esté en uso donde haya niños.

4.Para evitar lesiones, no toque las partes en movimiento o calientes.

5.Asegúrese de que la luz está instalada de manera segura antes de su uso.

6.Lea y observe todas las notificaciones importantes en la luz.

7.Si se necesita un cable de extensión, se debe usar un cable con una potencia adecuada indicada en amperios o voltios. Un cable con menos amperios o voltios de los que usa la luz, puede sobre calentarse. Se debe tener cuidado de colocar el cable de manera que no sea posible tropezar con él o que se tire de él.

8.Esta luz está diseñada PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE.

9.GUARDA ESTE MANUAL DE USUARIO.

6. HYGGER GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

Ofrecemos al usuario final de este producto una garantía del fabricante de 3 (2) años a partir de la fecha de venta si este producto ha sido adquirido a un distribuidor especializado autorizado por hygger®.

Conserve el recibo para cualquier reclamación de garantía futura. Se aplican las condiciones. Los productos están garantizados por hygger® Aquatic Supplies al comprador original contra defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso durante un periodo de hasta 3 (2) años desde la fecha de la compra original a través de un Distribuidor Autorizado. Consulte el Manual del Usuario incluido con su producto para detalles específicos de la garantía.

Los productos no tienen garantía si:

1.) El producto ha sido reparado, modificado o manipulado por cualquier persona ajena a hygger® Aquatic Supplies.
2.) El producto ha sido maltratado o dañado (incluyendo bombillas rotas o agrietadas), y/o.
3.) El producto ha sido transportado sin el embalaje adecuado.
4.) El producto ha sido adquirido a un revendedor no autorizado.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA
En ningún caso hygger® será responsable de ningún daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a, pérdida de vida acuática, lesiones personales, daños a la propiedad, daños al equipo, pérdida de beneficios, pérdida de salarios, pérdida de ahorros, pérdida de ingresos, etc., derivados del uso de cualquier producto hygger®.

1.0. Términos y condiciones de la garantía.
1.1. hygger® garantiza al comprador, durante 3 (2) años a partir de la fecha de compra original a través de un Distribuidor Autorizado hygger®, la reparación o sustitución gratuita de las piezas en caso de fallo debido a materiales defectuosos o mano de obra defectuosa y cuando los productos no funcionen de acuerdo con las instrucciones.
1.2. Todas las reclamaciones de reparación o sustitución deben realizarse en el lugar de compra.
1.3. Sólo el comprador directo tiene derecho a reclamaciones de garantía contra nosotros y éstas no son transferibles sin nuestro consentimiento.
1.4. Todas las reclamaciones deberán ir acompañadas del comprobante de compra (recibo) original y fechado. Por favor, presente también esta Garantía siempre que sea posible.
1.5. Quedan excluidas de la garantía las piezas de desgaste (por ejemplo: juntas, dispositivos de aspiración, ejes, ruedas de bomba, fuentes de luz, electrodos de pH, medios filtrantes, como cartuchos de filtro, así como quemadores UVC), los daños en el cristal y la apertura del producto, así como las modificaciones estructurales o el uso de piezas no originales de hygger®.
1.6. Todas las mercancías sujetas a reclamación bajo Garantía deberán ser preparadas para su transporte en el embalaje original u otro embalaje comparable que ofrezca el mismo grado de protección y hygger® no deberá incurrir en ningún coste por el envío.
1.7. Cuando las reclamaciones tras la inspección revelen que los bienes se encuentran en condiciones normales de funcionamiento, hygger® solicitará el reembolso de todos los gastos razonables en los que haya incurrido.
1.8. No existirán derechos de garantía en el caso de que sólo se produzcan desviaciones insignificantes del estado o la utilidad acordados o habituales, por ejemplo, desviaciones insignificantes en el color, las dimensiones y/o las características de calidad o rendimiento de los productos.
1.9. Nuestra obligación de garantía se extiende únicamente a la entrega de productos de nueva fabricación. Salvo acuerdo en contrario, los productos usados se venden tal y como se ven, excluyendo cualquier garantía.

Para más información sobre la garantía, consulte el sitio web de hygger.

7. DESCARTE DEL PRODUCTO

No descarte este producto como deshechos municipals sin clasificar. Es necesario recoger este tipo de desechos de manera separada para tratamiento especial. Es necesario deshacerse de este producto en un lugar autorizado para reciclaco de electrodomésticos eléctricos y electrónicos en lugar de tirar conjuntamente con la basura doméstica. La recogida y reciclado de basuras es una manera de salvar recursos naturales. Así que, por favor consulte con su vendedor local para asegurarse de que el producto se descarta de una manera respetuosa con el entorno.



8. LISTA DE PIEZAS

1x Luce LED
1x Staffa di montaggio
3x Viti di fissaggio in plastica
1x Manual de usuario

9. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Distribuido por: Hygger Aquarium, Inc.
13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

E-mail: distributor@hyggeraquarium.com
Website: www.hyggeraquarium.com


Marcas registradas de Shenzhen Mago Trading Co., Ltd
Bantian Group Business Center, Longgang,
Shenzhen City, China
Todos los derechos reservados

Fabricado en China

¿Tiene alguna pregunta? Estamos aquí para ayudarle:
Lun-Vie: 9:00 am - 5:30 pm PST Sáb-Dom: Cerrado

HG325 MANUALE D'USO

hygger Mini Pro Luce per piante da acquario



La lampada per piante da acquario hygger Mini Pro è una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni progettata per supportare una vasta gamma di flora acquatica. Dalle specie adatte ai principianti che richiedono poca luce, come la felce di Giava, alle piante rosse più esigenti, piante a stelo e varietà pratino, questa luce fornisce lo spettro preciso necessario per una crescita lussureggiante e vibrante.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e di seguire scrupolosamente tutte le istruzioni per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

● **Ottica ad alta penetrazione:** La lente COB in cristallo da 90° emette un fascio concentrato che penetra in profondità nella colonna d'acqua, esaltando la vivacità delle piante e accelerandone la crescita.

● **Emissione a spettro completo:** La copertura dello spettro ottimizzata supporta sia la fotosintesi rigogliosa delle piante che la salute a lungo termine dei pesci.

● **Controllo dell'intensità variabile:** Regola facilmente la luminosità tramite il pulsante a sfioramento, con 5 livelli preimpostati: 100% (ON), 80%, 60%, 40% e 20%.


● Attivazione "one-touch" per la modalità 24/7.

● **Applicazione versatile:** Progettato specificamente per acquari piantumati e tutti gli ambienti d'acqua dolce.

2. SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	HG325-30W
Potenza	30W
Tensione/ Frequenza	Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz Tensione di uscita: DC 12V /3A
Diametro della testa della lampada (Diam. x A)	3,7"x1,6" (9,3 cm x4 cm) (Esclusa l'altezza del braccio flessibile)
Configurazione LED	Modalità 1: 30 Bianco / 3 Verde / 3 Blu Modalità 2: 36 Bianco Modalità 3: 6 Bianco / 3 Verde / 3 Blu
Lunghezza d'onda dominante (λd)	467,1 nm
Lunghezza d'onda di picco (λp)	631 nm
Flusso luminoso	1227,1 lm
CRI (Indice di resa cromatica)	≥ 92
Dimensioni acquario adatte	2~10 Gal (25-30 cm)
Cavo di alimentazione	5 piedes +2,2 piedes (1,5 m+0,7 m)

Funzionamento Del Controller



Impostazioni del timer (durata dell'illuminazione): 6H, 8H, 10H


Accensione/Spegnimento: Premere brevemente per accendere la luce, tenere premuto per spegnerla.
- Ogni pressione alterna tra 3 modalità di illuminazione: Modalità piante a spettro completo → Modalità acquario di pesci → Modalità luce notturna (Moonlight)

Indicatori di luminosità

Pulsante di regolazione


Modalità 24/7: Premere per selezionare l'ora locale corrente tra 6 intervalli preimpostati: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00 o 20:00.
- Una volta impostata l'ora locale, la luce inizierà il suo ciclo automatico di 24 ore. Il ciclo ricomincerà automaticamente alle 8:00 del mattino del giorno successivo.
- In modalità 24/7, premere ripetutamente il pulsante 24/7 finché l'ultimo indicatore non si spegne. La luce uscirà quindi dalla modalità 24/7 e passerà ai parametri di illuminazione impostati sotto MODE.


Tabella della luminosità e della durata dell'illuminazione in modalità 24/7




3. INSTALLAZIONE

(1) Rimuovere con cautela la lampada e l'alimentatore dalla confezione.







(2) Collegare la prolunga alla spina dell'alimentatore.




(3) Allentare la manopola di montaggio sulla lampada e fissare saldamente la lampada all'acquario.





(4) Collegare l'adattatore a una presa di corrente.

4. PANORAMICA DEL PRODOTTO



5. ATTENZIONE

Per evitare possibili scosse elettriche, non immergere la lampada nell'acqua. Se la lampada cade nell'acqua o si bagna, non toccarla finché non si è staccata la spina. Le precauzioni di sicurezza fondamentali da osservare sono le seguenti.

1.Leggere e seguire scrupolosamente questo manuale d'uso.

2.PERICOLO – Per evitare possibili scosse elettriche, è necessario prestare particolare attenzione dal momento che questi strumenti vengono in contatto con l'acqua. Qualora si dovessero verificare le situazioni seguenti, non tentare di riparare i danni, ma riportare la lampada ad un centro di assistenza autorizzato per la manutenzione, o in alternativa smaltirla.

A. Se la lampada cade in acqua, NON toccarla. Staccare prima la spina e poi recuperarla. Se i componenti elettrici della lampada si bagnano, staccare immediatamente la spina.


B.Esaminare attentamente la lampada dopo averla installata. Se vi è dell'acqua sulle parti che non andrebbero bagnate, non inserire la spina.

C.Non mettere in funzione la lampada se la spina o il cavo è malfunzionante, è caduto o si è danneggiato. Il cavo di alimentazione della lampada non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, la lampada va smaltita.

D.Per evitare che la spina della lampada si bagni, posizionare l'acquario e il suo supporto sul lato di una presa a muro per evitare che l'acqua goccioli sulla presa o sulla spina. L'utente deve disporre su ciascun cavo un "anello anti-gocciolamento" al di sotto del livello della presa o del

connettore per impedire all’acqua di percorrere il cavo e di entrare in contatto con la presa. Se la spina o la presa si bagna, NON staccare la spina. Staccare la corrente dal quadro elettrico di casa, dopodiché scollegare ed esaminare la presenza di acqua nella presa.

CAVO DI ALIMENTAZIONE



GOCCIA DI GOCCIOLAMENTO

3.Se la lampada viene usata in vicinanza di bambini, occorre una stretta supervisione.

4.Per evitare lesioni, non entrare in contatto con parti in movimento o calde.

5.Assicurarsi che la lampada sia installata in tutta sicurezza prima di metterla in funzione.

6.Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti riportate sulla lampada.

7.Se è necessario utilizzare una prolunga, usare un cavo con una potenza nominale di ampere o watt adeguata. Un cavo con una potenza inferiore a quella della lampada potrebbe surriscaldarsi. Il cavo deve essere sistemato in modo da evitare di inciampare o di essere tirato.

8.La lampada è destinata SOLO PER USO DOMESTICO.

9.SALVA QUESTO MANUALE D'USO.

7. HYGGER GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Offriamo all'utente finale di questo prodotto una garanzia del produttore di 3 (2) anni dalla data di vendita se il prodotto è stato acquistato da un rivenditore specializzato autorizzato hygger®.

Conservare la ricevuta per qualsiasi richiesta di garanzia futura. Si applicano le condizioni. I prodotti sono garantiti da hygger® Aquatic Supplies all'acquirente originale contro i difetti di materiale e lavorazione in condizioni di uso normale per un periodo massimo di 3 (2) anni dalla data di acquisto originale tramite un rivenditore autorizzato. Per informazioni specifiche sulla garanzia, consultare il manuale d'uso fornito con il prodotto.

I prodotti non godono di garanzia se:

1.) Il prodotto è stato sottoposto a manutenzione, modificato o manomesso da persone diverse da hygger® Aquatic Supplies.
2.) Il prodotto è stato maltrattato o danneggiato (comprese le lampadine rotte o incrinate), e/o.
3.) Il prodotto è stato trasportato senza un imballaggio adeguato.
4.) Il prodotto è stato acquistato da un rivenditore non autorizzato.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER LA GARANZIA


In nessun caso hygger® sarà responsabile per danni conseguenti o incidentali, inclusi, ma non

limitati a, perdita di vita acquatica, lesioni personali, danni alla proprietà, danni alle attrezzature, perdita di profitti, perdita di salari, perdita di risparmi, perdita di reddito, ecc, derivanti dall'uso dei prodotti hygger®.

1.0. Termini e condizioni della garanzia.
1.1. hygger® garantisce all'acquirente, per 3 (2) anni dalla data di acquisto originale tramite un Rivenditore Autorizzato hygger®, la riparazione gratuita o la sostituzione di parti laddove si riscontrino difetti dovuti a materiali difettosi o a manodopera difettosa e laddove la merce non funzioni in conformità alle istruzioni.
1.2. Tutte le richieste di riparazione o sostituzione devono essere presentate nel luogo di acquisto.
1.3. Solo l'acquirente diretto ha diritto a rivendicazioni di garanzia nei nostri confronti e queste non sono trasferibili senza il nostro consenso.
1.4. La prova d'acquisto originale e datata (ricevuta) deve essere fornita con tutti i reclami relativi alla merce. Si prega di fornire anche questa garanzia, se possibile.
1.5. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura (ad es. guarnizioni, dispositivi di aspirazione, assi, ruote della pompa, sorgenti luminose, elettrodi di pH, materiali filtranti come cartucce filtranti e bruciatori UVC), i danni al vetro e l'apertura del prodotto, nonché le modifiche strutturali o l'utilizzo di parti non originali hygger®.
1.6. Tutte le merci soggette a garanzia devono essere preparate per il trasporto nell'imballaggio originale o in un altro imballaggio comparabile che offra lo stesso grado di protezione e la hygger® non deve sostenere alcun costo per la spedizione.
1.7. Nel caso in cui le richieste di risarcimento a seguito di ispezione rivelino che la merce è in normale stato di funzionamento, la hygger® richiederà il rimborso di tutti i costi ragionevolmente sostenuti.
1.8. I diritti di garanzia non sussistono in caso di deviazioni insignificanti dalle condizioni o dall'utilizzabilità concordate o consuete, ad esempio deviazioni insignificanti nel colore, nelle dimensioni e/o nelle caratteristiche qualitative o prestazionali dei prodotti.
1.9. Il nostro obbligo di garanzia si estende solo alla consegna di prodotti nuovi. Se non diversamente concordato, i prodotti usati sono venduti così come sono, senza alcuna garanzia.

Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare il sito Web di hygger.

7. SMALTIMENTO



Non smaltire questo prodotto come un rifiuto urbano indifferenziato. È necessario smaltire separatamente tali rifiuti per sottoporli a un trattamento speciale. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici ma consegnare a un centro autorizzato per la raccolta e il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. La raccolta e il corretto riciclaggio dei rifiuti è un modo per risparmiare le risorse naturali. Si prega di consultare il rivenditore locale per assicurarsi che il prodotto venga smaltito nel rispetto dell'ambiente.

8. ELENCO DI ACCESSORI

1x Luce LED
1x Staffa di montaggio
3x Viti di fissaggio in plastica
1x Manuale d'uso

9. INFORMAZIONI DI CONTATTO

Distribuito da: Hygger Aquarium, Inc.
13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

E-mail: distributor@hyggeraquarium.com
Website: www.hyggeraquarium.com

Marchio commerciale Shenzhen Mago Trading Co., Ltd
Bantian Group Business Center, Longgang,
Shenzhen City, Cina
Tutti i diritti riservati

Prodotto in Cina

Avete una domanda? Siamo qui per aiutarvi:
Lun-Ven: 9:00 - 17:30 PST Sab-Dom: Chiuso

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,60329 Frankfurt am Main
E-CrossStu@web.de
+49 69332967674

UK REP

YH Consulting Limited
C/O YH Consulting Limited Office
147,Centurion House,London Road,
Staines-upon-Thames,Surrey,
TW18 4AX,London
H2YHUK@gmail.com
+44 07514-677868

Note: This is not the after-sales service contact.
Please do not reach out here.



MADE IN CHINA